


お買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

肢台を上げる場合（高くする時）


支柱を持ちながら、カチッと音がするまで
ゆっくりと肢台を持ち上げてください。
これで一段高くできますので、好みの段数
まで上げてください。



肢台を下げる場合（低くする時）

肢台を最上段まで上げるとロックが解除し、
ゆっくりと肢台が下がります。肢台を一番下
まで下げるとカチッと音がして、ロックが
掛かります。

※ TB-885 D X 上肢台を移動させる際は、
必ず支柱を持って移動させてください。



お買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

肢台を上げる場合（高くする時）


支柱を持ちながら、カチッと音がするまで
ゆっくりと肢台を持ち上げてください。
これで一段高くできますので、好みの段数
まで上げてください。



肢台を下げる場合（低くする時）

肢台を最上段まで上げるとロックが解除し、
ゆっくりと肢台が下がります。肢台を一番下
まで下げるとカチッと音がして、ロックが
掛かります。


※ TB-885 D X 上肢台を移動させる際は、
必ず支柱を持って移動させてください。



お買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

肢台を上げる場合（高くする時）


支柱を持ちながら、カチッと音がするまで
ゆっくりと肢台を持ち上げてください。
これで一段高くできますので、好みの段数
まで上げてください。



肢台を下げる場合（低くする時）

肢台を最上段まで上げるとロックが解除し、
ゆっくりと肢台が下がります。肢台を一番下
まで下げるとカチッと音がして、ロックが
掛かります。


※ TB-885 D X 上肢台を移動させる際は、
必ず支柱を持って移動させてください。



お買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

肢台を上げる場合（高くする時）

支柱を持ちながら、カチッと音がするまで
ゆっくりと肢台を持ち上げてください。
これで一段高くできますので、好みの段数
まで上げてください。



肢台を下げる場合（低くする時）

肢台を最上段まで上げるとロックが解除し、
ゆっくりと肢台が下がります。肢台を一番下
まで下げるとカチッと音がして、ロックが
掛かります。

※ TB-885 D X 上肢台を移動させる際は、
必ず支柱を持って移動させてください。